

ChurchClock CC50-NR-Tone-KC óra beüzemelése



A beépített saját kvarcóra mindig működik és gazdaságos, rendkívül pontosan jár. Azonban nem biztosítja az automatikus pontos idő-, és időszámítás szinkronozást, az átállítást manuálisan kell elvégezni órakészüléként.

A csomag tartalma:

- ChurchClock CC50-NR-Tone-Temp-CM-KC énekszám, -vers, hőmérséklet-kijelző óra, kezdőhang-megadási opcióval, magas fényű króm dízskerettel, kvarcóra mechanikával (Beépített tápegység 100-240V és AA elemről meghajtott óramechanika)
- Wireless Rádió távirányító (énekszám és vers megadásra, kezdőhang-megadásra. A távirányító menüjében *Órabeállítás* funkció továbbra is szerepel, de kvarcóra mechanika esetén nem alkalmazható.)


A beüzemelés lépései:

1. A mechanikus órába tegyen 1,5V AA elemet.
2. Csatlakoztassa a készüléket a **táphálózatra**: mindkét órát csatlakoztassa a 100-240VAC hálózatba.

A dugvillát dugja be egy fali aljzatba vagy hosszabbító kábel aljzatába. (Amerikai átalakítót biztosítunk.)

A vezérlőelektronika és a főprogram indulását pár másodpercen belül a 12-es szám kétszeri felvillanása jelzi.

3. **Állítsa be a pontos időt** a készülék szélén levő tárcsával, csavaros koronával.
4. Ezzel az óra üzembe van helyezve, felakaszthatja a helyére.



Hibaelhárítás:

Nem veszi az óra a távirányító jelét:

- A távirányító lemerülhetett. Töltse fel a távirányító akkumulátorát.

PROCONTROL